Inleren afstandsbediening Deco-Matic opdrijfsysteem.

Deksel ontvanger open schroeven (let op voedingsspanning is 230 volt)
Rechts boven de relais bevinden zich 2 mini knoppen, F (links) en S (rechts).

Toets 1 x F
Rode led rechts boven gaat branden.

Toets 1 x S
Rode led rechts boven en alle rode leds boven de relais gaan branden.

Toets 1 x S en daarna knop 1 van de handzender ca. 3 sec. vasthouden.
De rode led rechtsboven knippert 3 x ter indicatie van het inleren.

Wacht ca. 5 sec. en de zender/ontvanger zijn nu ingeleerd.

Deksel weer goed sluiten.

Voor het toewijzen van de knoppen aan een fuctie.

Toets 1 x F
Rode led rechts boven gaat branden.

Toets 1 x S
Rode led rechts boven en alle rode leds boven de relais gaan branden.

Toets 1 x F
Rode led rechts boven en één van de leds boven de relais gaat branden.
Druk kort op de F toets tot de juiste led brandt.

Toets 1 x S om de goede relais te selecteren.

Toets de juiste knop op de handzender in en houd deze 3 sec. vast.